

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0	90 ch	09.1991 > 09.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 i (EB/D/GL, ES/US)	98 ch	09.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0	90 ch	09.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0 i (EAL, EAS)	98 ch	09.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	98 ch	09.1991 > 08.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.