

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TOYODA</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>105</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>103</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>10</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
	<b>Montage pour poulie PVR3 Ø105mm (non fourni)</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110**    **Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132**    **Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-171**    **Précautions de montage pompes**
- BT-174**    **Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
CELICA (90-93) Cabriolet (_T18_) - 2.0 GTi (ST182)	156 ch	05.1991 > 01.1994
CELICA (90-93) Coupe (_T18_) - 2.0 GTi (ST182)	156 ch	10.1989 > 01.1994
CELICA (90-93) Coupe (_T18_) - 2.0 Turbo 4WD (ST185)	204 ch	10.1989 > 01.1994
	208 ch	10.1989 > 01.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.