

**DONNEES TECHNIQUES**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Fonctionnement                   | hydraulique  |
| Pour fabricant                   | ZF           |
| Fixation de la poulie            | Sur embase   |
| Hauteur de poulie [mm]           | 65           |
| Raccord d'entrée                 | Ø16mm        |
| Raccord de sortie                | F14x150      |
| Prof. raccord de sortie [mm]     | 11           |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 6            |
| Sens de rotation                 | Horaire [CW] |
| Accessoires                      | avec support |
| Embase                           | EMB36        |

**PHOTOS**

**DOCUMENTS**

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### OPEL

|                                                         |        |                   |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| FRONTERA B (6B_) - 2.2 DTI                              | 120 ch | 09.2002 >         |
| FRONTERA B (6B_) - 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 116 ch | 10.1998 > 09.2002 |

### SAAB

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| 9-3 (98-02) (YS3D) - 2.2 TiD | 115 ch | 02.1998 > 11.2000 |
|                              | 125 ch | 11.2000 > 09.2002 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.