

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TOYODA</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>129</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>2</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
	<b>Montage pour poulie PVR4 Ø129mm (non fourni)</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
PASEO Cabriolet (EL54) - 1.5 16V	90 ch	10.1996 > 03.1999
PASEO Coupe (EL54) - 1.5 16V	90 ch	08.1995 > 07.1999
STARLET (96-99) (_P9_) - 1.3 (EP91)	75 ch	04.1996 > 03.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.