

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	132
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SAAB		
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 -16	126 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 S Turbo-16	141 ch	07.1991 > 12.1993
	146 ch	01.1992 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16	160 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16 S KAT	175 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 -16	126 ch	01.1990 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16	160 ch	01.1989 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	01.1989 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 -16	125 ch	01.1986 > 12.1988
	126 ch	01.1989 > 08.1992
	145 ch	05.1991 > 10.1993
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 07.1993
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1985 > 06.1994
	180 ch	01.1993 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	02.1984 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16 S KAT	170 ch	01.1989 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.