

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Fixation de la poulie	<b>Embase triangle</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.9 i	145 ch	08.1991 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.