

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	99
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB08
	3 mm entre la pompe et la poulie

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
GOLF (91-99) (1H1) - 2.8 VR6	163 ch	08.1995 > 09.1997
	174 ch	01.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.9 VR6 Syncro (1HX1)	190 ch	10.1994 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.9 VR6	190 ch	10.1994 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.9 VR6 Syncro	190 ch	10.1994 > 04.1999
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	06.1991 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	06.1991 > 05.1997
VENTO (92-99) (1H2) - 2.8 VR6	174 ch	01.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.