

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Débit constant (Trou fond sortie Ø2mm)

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHYB)	90 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	109 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	133 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	107 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHYB)	90 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	133 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 HDi (RCRHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.2 HDi	170 ch	04.2006 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.2 HDi (RC4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 HDi (RERHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.2 HDi	170 ch	04.2006 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.2 HDi (RE4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008
EVASION (22, U6) - 2.0 HDi	109 ch	08.1999 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 HDi 16V	109 ch	09.1999 > 07.2002
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 110	109 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 110	109 ch	01.2002 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 110	109 ch	12.2003 > 10.2006
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
FIAT		
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 2.0 JTD	94 ch	12.1999 >
	109 ch	12.2002 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 2.0 JTD	94 ch	01.2004 >
	109 ch	12.1999 >
ULYSSE (220) - 2.0 JTD	109 ch	10.1999 > 08.2002
LANCIA		
ZETA (220) - 2.0 JTD	109 ch	04.2000 > 09.2002
ZETA (220) - 2.0 JTD (220AN5)	109 ch	09.1999 > 09.2002
PEUGEOT		
406 (8B) - 2.0 HDi 110	109 ch	06.1998 > 08.2001
	107 ch	08.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 110	109 ch	02.1999 > 04.2004
	107 ch	08.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 10.2004
607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 07.2004
	109 ch	05.2000 >
	136 ch	09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.2 16V	158 ch	02.2000 >
	163 ch	09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	170 ch	05.2006 >
	133 ch	02.2000 >
806 (221) - 2.0 HDi	109 ch	08.1999 > 08.2002
806 (221) - 2.0 HDi 16V	109 ch	08.1999 > 08.2002
EXPERT (95-07) (224) - 2.0 HDi	109 ch	07.2000 >

PEUGEOT		
(suite) EXPERT (95-07) (224) - 2.0 HDI	109 ch	07.2000 >
	94 ch	10.2000 > 11.2003
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 2.0 HDI	94 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 2.0 HDi	94 ch	10.2000 > 10.2006
	109 ch	10.2000 > 11.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.