

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR3
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	106
Hauteur de poulie [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec support
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GLI (ST191)	133 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GTi (ST191)	158 ch	04.1992 > 02.1994
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GTi 16V (ST191_)	175 ch	03.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 (ST191)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 GTi (ST191_)	158 ch	04.1992 > 02.1994
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 GTi 16V (ST191_)	175 ch	03.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 GLI (ST191_)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 i (ST191_)	126 ch	05.1995 > 09.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.