

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	128
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Embase	EMB50
	Poulie PVR6 Ø100 mm disponible : ACP50
	Sortie trou 1mm

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
ARENA Combi (THB) - 1.9 D	60 ch	03.1998 > 08.2001
ARENA Fourgon (TB, TF) - 1.9 D	60 ch	03.1998 > 08.2001
RENAULT		
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.4 e (BA0E, BA0V)	75 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.4 Eco (BA0T)	71 ch	01.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 e (BA0F, BA0S)	90 ch	01.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 i (BA0L)	75 ch	01.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 D	94 ch	10.1996 > 02.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 D Eco (BA0U, SA0U, BA0A)	64 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dT (BA0K, SA0K, BA0Y, SA0Y)	90 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA08, BA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.4 e (KA0V)	75 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 e (KA0F)	90 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 e (EA0F)	90 ch	10.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.4 (LA0E, LA0V)	75 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 e (LA0F, LA0S)	90 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 i (LA0L)	75 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 D (LA0A, LA0U)	64 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dT (LA0K, LA0Y)	90 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA08, LA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 e (DA0F)	90 ch	03.1996 > 03.1999
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dTi (DA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.4 i (JA0E)	75 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.6 e (JA0F)	90 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.6 i (JA0L)	75 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 D (JA0J)	64 ch	03.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dT (JA0K, JA0Y)	90 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	04.1997 > 09.1999
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 D	64 ch	09.1999 > 03.2001
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi (JA05, JA1F)	102 ch	11.2000 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	09.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.