

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |


## APPLICATIONS

### CITROËN

BERLINGO (96-10) (MF) - 2.0 HDI 90 (MFRHY)	90 ch	12.1999 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 4WD	90 ch	11.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	90 ch	12.1999 >

### PEUGEOT

PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 2.0 HDi	90 ch	04.2000 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	04.2004 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDI	90 ch	02.2000 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	04.2004 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.