

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16.5mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	100 ch	10.2000 >
	110 ch	08.1997 > 07.2001
	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >
SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	100 ch	10.2005 >
	110 ch	08.1997 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	100 ch	08.2000 >
	110 ch	07.1998 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000
	100 ch	09.2000 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	10.1998 > 06.2001
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	02.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.4	75 ch	03.2004 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.4 16V	80 ch	05.2006 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.6	101 ch	03.2005 >
	102 ch	04.2004 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.9 TDI	75 ch	09.2005 >
	105 ch	04.2004 >

VOLKSWAGEN		
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.9 TDI 4motion	105 ch	05.2008 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 EcoFuel	109 ch	04.2006 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 SDI	70 ch	03.2004 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 TDI	140 ch	09.2007 >
	110 ch	08.2010 >
	170 ch	05.2012 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 TDI 4motion	110 ch	10.2010 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 TDI 16V	140 ch	11.2010 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	11.2010 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.4	75 ch	03.2004 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.4 16V	80 ch	05.2006 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.6	102 ch	04.2004 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.9 TDI	75 ch	09.2005 >
	105 ch	04.2004 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.9 TDI 4motion	105 ch	11.2008 > 08.2010
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 EcoFuel	109 ch	04.2006 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 SDI	70 ch	03.2004 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 TDI	140 ch	09.2007 >
	85 ch	11.2010 >
	110 ch	08.2010 >
	170 ch	05.2012 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 TDI 4motion	110 ch	10.2010 >
	85 ch	12.2010 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 TDI 16V	140 ch	11.2010 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	11.2010 >
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	115 ch	12.1998 > 06.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.