

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase ronde
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
TEMPRA (159) - 1.6	86 ch	03.1990 > 04.1993
	69 ch	04.1990 > 06.1993
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	06.1990 > 07.1992
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AJ)	87 ch	06.1994 > 08.1996
	90 ch	06.1994 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	06.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6	86 ch	12.1990 > 04.1993
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AJ)	90 ch	06.1994 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	10.1992 > 08.1996
TIPO (160) - 1.6 (160.AE)	83 ch	01.1988 > 10.1991
TIPO (160) - 1.6 i.e.	90 ch	02.1988 > 05.1991
TIPO (160) - 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	75 ch	10.1992 > 04.1995
TIPO (160) - 1.6 i.e. (160.AF)	78 ch	07.1990 > 01.1993
TIPO (160) - 1.6 SX DGT	90 ch	05.1989 > 10.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.