

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF / SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>114</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>108</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>2</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
	<b>Débit constant</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFDJY)	68 ch	04.1998 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D	70 ch	04.1998 >
XSARA (N1) - 1.8 D	58 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.9 D	68 ch	04.1998 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.9 SD	75 ch	04.1998 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 D	58 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 D	68 ch	04.1998 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 08.2005
	75 ch	04.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	68 ch	04.1998 > 09.2000
	70 ch	02.1999 > 03.2005
	75 ch	02.1998 > 05.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.