

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	142
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec réservoir plastique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 (B56C, B56H, B56N)	113 ch	11.1993 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (B56D, B56M)	139 ch	06.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 (K56C, K56H)	113 ch	09.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 16V (A56A, A56B)	140 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 16V (K56D, K56M)	139 ch	09.1995 > 03.2001
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.0 16V (B54L)	136 ch	07.1996 > 12.2000
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.5 20V (B54F)	165 ch	07.1996 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.