

## DONNEES TECHNIQUES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fonctionnement        | hydraulique                                  |
| Pour fabricant        | ZF   |
| Type de poulie        | SANS   |
| Poulies               | sans poulie                                  |
| Fixation de la poulie | Vissée                                       |
| Poulie Ø [mm]         | 150  |
| Raccord d'entrée      | F18x150                                      |
| Raccord de sortie     | F14x150                                      |
| Sens de rotation      | Horaire [CW]                                 |
|                       | Montage pour Poulie PVR5 Ø150mm (non fourni) |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

| <b>LANCIA</b>  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)     | 211 ch | 06.1993 > 01.1994 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Integrale (831AB.026)         | 196 ch | 03.1989 > 09.1991 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.019)             | 166 ch | 11.1986 > 08.1988 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024)             | 181 ch | 10.1987 > 02.1989 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 177 ch | 12.1986 > 12.1992 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.