

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Fixation de la poulie | Embase triangle |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| ALFA ROMEO | | |
|--|--------|-------------------|
| 155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4 | 190 ch | 01.1992 > 12.1997 |
| 155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B/A2C/A2E) | 186 ch | 01.1992 > 12.1997 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.