

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF / SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>112</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>104</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

### CITROËN

SAXO (S0, S1) - 1.5 D	54 ch	09.1996 > 09.2003
	57 ch	09.1996 > 06.2001
	58 ch	07.2001 > 04.2004

### PEUGEOT

106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4 D	50 ch	09.1992 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.5 D	54 ch	06.1994 > 04.1996
	58 ch	06.1994 > 04.1996
106 (96-04) (1_) - 1.5 D	55 ch	05.1996 >
	57 ch	10.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.