

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir plastique
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 520d	150 ch	09.2005 >
	163 ch	07.2005 >
	177 ch	09.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530d	218 ch	07.2003 >
	231 ch	07.2003 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 520d	150 ch	09.2005 >
	163 ch	07.2005 >
	177 ch	09.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530d	218 ch	06.2004 >
	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
X3 (03-10) (E83) - 2.0d	150 ch	10.2004 >
	177 ch	09.2007 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0d	204 ch	01.2004 >
	218 ch	01.2004 >
X5 (99-06) (E53) - 3.0d	184 ch	05.2001 >
	218 ch	12.2003 >

LAND ROVER		
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.0 TD 6	177 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.