

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	142
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
XSARA (N1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i 16V	110 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i Aut.	101 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 VTS	116 ch	09.2000 > 10.2004
XSARA Break (N2) - 1.8 i	90 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i Aut.	101 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i	90 ch	02.1998 > 09.2000
	101 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i 16V	110 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 VTS	116 ch	09.2000 > 10.2004
PEUGEOT		
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.8	90 ch	05.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.