

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
LT 28-35 (96-06) Bus (2DM) - 2.5 SDI	75 ch	07.1996 >
LT 28-35 (96-06) Bus (2DM) - 2.5 TDI	83 ch	05.2001 >
	90 ch	05.1999 >
	95 ch	05.2001 >
	102 ch	05.1996 > 08.1999
	109 ch	05.1999 >
LT 28-46 (96-06) Camionnette (2DX0AE) - 2.5 SDI	75 ch	09.1996 >
LT 28-46 (96-06) Camionnette (2DX0AE) - 2.5 TDI	83 ch	05.2001 >
	90 ch	05.1999 >
	95 ch	05.2001 >
	102 ch	05.1996 > 08.1999
	109 ch	05.1999 >
LT 28-46 (96-06) plateau (2DX0FE) - 2.5 SDI	75 ch	09.1996 >
LT 28-46 (96-06) plateau (2DX0FE) - 2.5 TDI	83 ch	05.2001 >
	90 ch	05.1999 >
	95 ch	05.2001 >
	102 ch	06.1996 > 08.1999
	109 ch	05.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.