

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
	Débit variable (Trou fond sortie Ø5mm ou ergot central)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (01-04) (DC_) - 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)	115 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)	136 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V HPi (DCRLZB)	140 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)	115 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)	136 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V HPi (DERLZB)	140 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	140 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 16V (RERFJB, RERFJC)	140 ch	09.2004 > 06.2008
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 110	107 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2	158 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi	128 ch	07.2002 >
LANCIA		
ZETA (220) - 2.0 16V (220AQ5)	136 ch	07.2000 > 09.2002
PEUGEOT		
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	11.1995 > 05.2004
	135 ch	01.1999 > 08.2000
	136 ch	08.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 Turbo	147 ch	04.1996 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	132 ch	10.1996 > 10.2004
	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo	147 ch	10.1996 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	132 ch	03.1997 > 12.2004
	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 12.2004
807 (E) - 2.0 HDi	107 ch	06.2002 >
	136 ch	06.2006 >
807 (E) - 2.2	158 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.2 HDi	128 ch	06.2002 >
	170 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.