

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	95
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**
**NISSAN**

INTERSTAR Bus (X70) - dCi 80	82 ch	07.2002 >
INTERSTAR Bus (X70) - dCi 90	90 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 80	82 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 90	90 ch	07.2002 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 100	101 ch	03.2001 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 80	80 ch	03.2001 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 100	100 ch	09.2002 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 80	82 ch	09.2002 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >


**OPEL**

MOVANO Combi (J9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >
MOVANO Combi (J9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >
MOVANO Fourgon (F9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >
MOVANO Fourgon (F9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >
MOVANO Kipper (H9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >
MOVANO Plateau (U9, E9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >
VIVARO Combi (J7) - 1.9 DI	80 ch	08.2001 >
VIVARO Combi (J7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2001 >
VIVARO Combi (J7) - 2.0 16V	120 ch	08.2001 >
VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DI	80 ch	08.2001 >
VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2001 >
VIVARO Fourgon (F7) - 2.0 16V	120 ch	08.2001 >
VIVARO plateau (E7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2006 >
VIVARO plateau (E7) - 2.0 16V	120 ch	08.2006 >

**RENAULT**

MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dTi	80 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.2 dCi 90	90 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.8 dTi	114 ch	07.1998 > 10.2001
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dTi	80 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 2.2 dCi 90	90 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.2 dCi 90	90 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.8 dTi	114 ch	09.2000 > 10.2001
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi	80 ch	04.2001 > 07.2003
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 100	101 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 80	82 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 (JL0A)	120 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 16V	117 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi	80 ch	04.2001 > 07.2003
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 100	101 ch	03.2001 >

<b>RENAULT</b>		
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 80	82 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 (FL0A)	120 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 16V	117 ch	08.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.