


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	CITROËN
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	141
Hauteur de poulie [mm]	116
Raccord d'entrée	Ø10mm
Prof. raccord d'entrée [mm]	10
Raccord de sortie	2 (F12x100)
Prof. raccord de sortie [mm]	13
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec sphère accu 3 raccords (non alignés)

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-146	Montage Citroën avec sphère de suspension
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.