

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD	70 ch	08.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD Syncro	70 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.7 D	57 ch	10.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD	69 ch	10.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.7 D	57 ch	07.1989 > 07.1992
	57 ch	08.1985 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD	70 ch	10.1984 > 07.1992
	69 ch	08.1985 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.7 D	57 ch	07.1989 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.