

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF / SAGINAW |
| Type de poulie | PVR6 |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 110 |
| Hauteur de poulie [mm] | 117 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 11 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

PEUGEOT

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| 605 (6B) - 2.5 Turbo Diesel | 129 ch | 07.1994 > 09.1999 |
|-----------------------------|--------|-------------------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.