

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HOBOURN-EATON |
| Type de poulie | PVR4 |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 135 |
| Hauteur de poulie [mm] | 136 |
| Raccord d'entrée | 1(Ø10mm)-1(Ø16mm) |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec réservoir intégré |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CHRYSLER

| | | |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 AWD | 151 ch | 02.1997 > 03.2001 |
| VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 i | 151 ch | 01.1995 > 03.2001 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.