

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>99</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>14</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Embase	<b>EMB21</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TDI	121 ch	09.2005 > 06.2006
	136 ch	07.2004 >
	140 ch	07.2004 > 10.2008
	170 ch	11.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TFSI	170 ch	06.2005 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TDI	121 ch	09.2005 > 06.2006
	136 ch	06.2005 >
	140 ch	06.2005 > 10.2008
	163 ch	04.2009 >
	170 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TFSI	170 ch	06.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.