

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec guide de pompe à eau
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW		
1 Series (04-11) (E81, E87) - 116i	115 ch	09.2004 >
	122 ch	09.2007 >
	122 ch	01.2009 >
1 Series (04-11) (E81, E87) - 118i	129 ch	09.2004 >
	143 ch	04.2007 >
1 Series (04-11) (E81, E87) - 120i	150 ch	09.2004 >
	156 ch	03.2007 >
	163 ch	03.2007 >
	170 ch	04.2007 >
1 Series (04-11) Coupe (E82) - 120i	170 ch	09.2009 >
1 Series (04-11) Cabriolet (E88) - 118i	143 ch	03.2008 >
1 Series (04-11) Cabriolet (E88) - 120i	163 ch	03.2008 >
	170 ch	03.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 316i	116 ch	02.2006 >
	122 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) (E90) - 318i	129 ch	09.2005 > 03.2007
	143 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) (E90) - 320si	173 ch	05.2006 >
3 Series (05-12) (E90) - 320i	150 ch	01.2005 > 03.2007
	170 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 316i	122 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 318i	129 ch	01.2006 >
	143 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320i	150 ch	09.2005 >
	170 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 320i	150 ch	11.2006 > 06.2007
	170 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 320i	149 ch	03.2007 > 08.2007
	170 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.