


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo / ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	123
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	2 (F16x150+F12x175)
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Prof outlet F16x150 : 14.5mm, F12x175 : 23mm
	Pressostat 2 Plots (non fourni)

## PHOTOS




## DOCUMENTS

	BT-176	BT DP3092-DP3134
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 1.6	100 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8	125 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8 Flexifuel	125 ch	02.2007 >
C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) - 1.6	105 ch	12.2010 >
	125 ch	12.2010 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6	100 ch	04.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 Ti	115 ch	08.2004 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.4	80 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6	100 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6 Ti	115 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.4	80 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6	100 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6 Ti	115 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Cabriolet - 1.6	100 ch	10.2006 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.4	80 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6	100 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6 Ti	115 ch	11.2004 >
<b>VOLVO</b>		
C30 - 1.6	100 ch	10.2006 >
S40 (04-12) (MS) - 1.6	101 ch	01.2005 >
V50 (MW) - 1.6	101 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.