

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F18x150
Prof. raccord de sortie [mm]	17
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Entrainement par pignon

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### **VOLKSWAGEN**

LT 28-46 (96-06) Camionnette (2DX0AE) - 2.8 TDI	125 ch	06.1997 > 12.1998
LT 28-46 (96-06) plateau (2DX0FE) - 2.8 TDI	125 ch	06.1997 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.