

## **DONNEES TECHNIQUES**

hydraulique
TOYODA
PVR4
Pressée
134
6
Horaire [CW]

## **PHOTOS**









## **DOCUMENTS**

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



## **APPLICATIONS**

CHRYSLER		
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.5 CRD	120 ch	08.2005 >
	141 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.8 CRD	150 ch	06.2004 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.