

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	137
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

## PHOTOS



## DOCUMENTS


BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**
**CITROËN**

BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
	120 ch	11.2009 >
BERLINGO (2008-) Camionnette (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >

**PEUGEOT**

PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.