

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>97</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Embase	<b>EMB21</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - M3	343 ch	04.2001 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - M3	343 ch	06.2000 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - M3 CSL	360 ch	06.2003 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 330xi	231 ch	09.2002 >
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - M 3.2	325 ch	06.2001 > 01.2003
Z3 (95-02) Coupe (E36/8) - M	343 ch	06.2001 > 06.2003
Z3 (95-02) Coupe (E36/8) - M 3.2	325 ch	06.2001 > 06.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.