

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	107
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø10,5mm
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	3

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0	145 ch	05.2006 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.3	160 ch	07.2007 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 Flexifuel	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 LPG	145 ch	07.2009 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.3	160 ch	07.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 Flexifuel	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.3	160 ch	07.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 LPG	145 ch	07.2009 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 Flexifuel	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.3	160 ch	07.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0	145 ch	05.2006 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 Flexifuel	145 ch	05.2006 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.3	160 ch	07.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.