

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>VISTEON</b>
Type de poulie	<b>PVR7</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>126</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>100</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø18mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø9.5mm Bride clips</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>4</b>
Accessoires	<b>Avec pipe d'entrée droite</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (06-12) Bus - 3.2 TDCi	200 ch	02.2008 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.