

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 98 |
| Raccord d'entrée | Ø16MM |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 6 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 2 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN

| | | |
|--------------------|--------|-----------|
| C6 (TD_) - 2.7 HDi | 204 ch | 09.2005 > |
|--------------------|--------|-----------|

PEUGEOT

| | | |
|----------------------------|--------|-----------|
| 607 (9D, 9U) - 2.7 HDi 24V | 204 ch | 12.2004 > |
|----------------------------|--------|-----------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.