

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Pignon rectangulaire</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>2</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>IVECO</b>		
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 15 V	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 15_/D/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 15 V	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C15_/D/P	146 ch	05.2006 >
<b>IVECO TRUCKS</b>		
MASSIF Pick-up - 3.0 HPI	146 ch	10.2008 >
MASSIF Single Cab - 3.0 HPI	146 ch	10.2008 >
MASSIF Station Wagon - 3.0 HPI	146 ch	10.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.