

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Sur embase
Poulie Ø [mm]	124
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Embase	EMB21
	Montage pour poulie PVR4 Ø124mm (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (05-12) (E90) - 325d	197 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) (E90) - 330d	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 330xd	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325d	197 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330d	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xd	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325d	197 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330d	231 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xd	231 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 325d	197 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 330d	231 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.