

## DONNEES TECHNIQUES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fonctionnement        | hydraulique                                  |
| Type de poulie        | SANS   |
| Poulies               | sans poulie                                  |
| Fixation de la poulie | Vissée                                       |
| Poulie Ø [mm]         | 116  |
| Sens de rotation      | Horaire [CW]                                 |
| Accessoires           | avec capteur (non fourni)                    |
|                       | Montage pour Poulie PVR5 Ø116mm (non fourni) |


## PHOTOS

## DOCUMENTS

|        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

| SUBARU                              |        |                   |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| FORESTER (97-02) (SF) - 2.0 S Turbo | 177 ch | 04.2001 > 09.2002 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.