

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | UNISIA JECS |
| Type de poulie | SANS |
| Poulies | sans poulie |
| Fixation de la poulie | Vissée |
| Poulie Ø [mm] | 132 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 12 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | Sans pipe d'entrée |
| Accessoires | avec capteur (non fourni) |
| | Montage pour Poulie PVR6 Ø132mm (non fourni) |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |


APPLICATIONS

HYUNDAI

| | | |
|---------------------------------|--------|-----------|
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.4 | 174 ch | 11.2010 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.4 4x4 | 174 ch | 07.2010 > |

KIA

| | | |
|------------------------------------|--------|-----------|
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 16V | 175 ch | 11.2009 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 16V 4WD | 175 ch | 11.2009 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.