

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	135
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour Poulie V Ø135mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN

TERRANO (85-95) (WD21) - 2.7 TD 4WD	99 ch	02.1989 > 02.1996
-------------------------------------	-------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.