

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.7 (RCH13_, RCH23_)	143 ch	04.1998 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_)	143 ch	04.1998 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.7	144 ch	11.2001 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.7 (RCH13_, RCH23_)	143 ch	04.1998 > 11.2001
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.7 4WD (RCH19_)	143 ch	04.1998 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.7 4WD	144 ch	11.2001 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.