

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS


BMW		
5 Series (10-17) (F10,F18) - 550i xDrive	408 ch	09.2010 >
	449 ch	05.2013 >
5 Series (10-17) GRAN TURISMO (F07GT) - 550i	408 ch	10.2009 >
	449 ch	05.2012 >
5 Series (10-17) GRAN TURISMO (F07GT) - 550i XDrive	408 ch	09.2010 >
	449 ch	05.2012 >
6 Series (11-17) Cabriolet (F12) - 650i xDrive	407 ch	06.2011 >
	449 ch	11.2011 >
6 Series (11-17) Coupe (F13) - 650i xDrive	407 ch	06.2011 >
	449 ch	11.2011 >
6 Series (11-17) Gran Coupe (F06) - 650i xDrive	449 ch	11.2011 >
7 Series (08-15) (F01/F02/F03/F04) - 750i	408 ch	10.2008 >
	449 ch	10.2012 >
7 Series (08-15) (F01/F02/F03/F04) - 750i xDrive	408 ch	09.2009 >
	449 ch	10.2012 >
7 Series (08-15) (F01/F02/F03/F04) - ActiveHybrid	449 ch	10.2010 >

BMW

(suite) 7 Series (08-15) (F01/F02/F03/F04) - ActiveHybrid

465 ch

10.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.