

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| BMW | | |
|--|--------|-----------|
| 5 Series (03-10) (E60) - 525i | 218 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 525xi | 218 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 530i | 258 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 530xi | 258 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i | 218 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xi | 218 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i | 258 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xi | 258 ch | 07.2005 > |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.