

DONNEES TECHNIQUES

| Fonctionnement | hydraulique |
|-------------------------------------|--------------|
| Pour fabricant | Luk |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 9 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |

PHOTOS

DOCUMENTS

| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
|--------|---|
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| FERRARI | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 360 (F131) - 3.6 Challenge | 415 ch | 05.2001 > 03.2005 |
| 360 (F131) - 3.6 Challenge Stradale | 425 ch | 05.2003 > 03.2005 |
| 360 (F131) - 3.6 Modena | 400 ch | 03.1999 > 03.2005 |
| | 430 ch | 01.2002 > 03.2005 |
| 360 Spider (F131) - 3.6 | 400 ch | 02.2000 > 03.2005 |

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.