

## DONNEES TECHNIQUES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement                      | <b>hydraulique</b>  |
| Pour fabricant                      | <b>KAYABA</b>       |
| Type de poulie                      | <b>PVR6</b>         |
| Fixation de la poulie               | <b>Pressée</b>      |
| Poulie Ø [mm]                       | <b>120</b>          |
| Sens de rotation                    | <b>Horaire [CW]</b> |
| Nombre de point de fixation arrière | <b>1</b>            |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

| <b>FIAT</b>                   |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| FREEMONT (345_) - 2.0 JTD     | 136 ch | 08.2011 > |
|                               | 140 ch | 08.2011 > |
|                               | 163 ch | 08.2011 > |
|                               | 170 ch | 08.2011 > |
| FREEMONT (345_) - 2.0 JTD 4x4 | 163 ch | 08.2011 > |
|                               | 170 ch | 08.2011 > |
| FREEMONT (345_) - 2.4         | 170 ch | 08.2011 > |
|                               | 173 ch | 08.2011 > |
|                               | 175 ch | 08.2012 > |
| FREEMONT (345_) - 3.6         | 280 ch | 08.2011 > |
| FREEMONT (345_) - 3.6 4x4     | 280 ch | 08.2011 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.