

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHRYSLER		
LE BARON - 3.0 i V6	143 ch	01.1990 > 12.1994
LE BARON Cabriolet - 3.0 i V6	143 ch	01.1990 > 12.1996
LE BARON Coupe - 3.0 i V6	143 ch	01.1990 > 12.1993
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0	141 ch	10.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	01.1991 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.