

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 3 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| LANCIA | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| THESIS (841AX) - 3.0 V6 (841AXC1101) | 215 ch | 07.2002 > |
| THESIS (841AX) - 3.2 V6 | 230 ch | 05.2003 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.