


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	HPI
Raccord d'entrée	1
Raccord de sortie	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Existe version avec connecteur diff. : DPN1467
	Sans Sensor-less Control System

## PHOTOS




## DOCUMENTS

	<b>BT-141</b>	<b>Montage des pompes EPS</b>
	<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
	<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >

<b>FIAT</b>		
SCUDO (2007-) (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 2.0 D Multijet	136 ch	01.2007 >
<b>PEUGEOT</b>		
807 (E) - 2.0	136 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
807 (E) - 2.0 HDi	107 ch	06.2002 >
	109 ch	04.2004 > 05.2006
	120 ch	11.2006 >
	136 ch	06.2006 >
807 (E) - 2.2	158 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.2 HDi	128 ch	06.2002 >
	170 ch	06.2006 >
807 (E) - 3.0 V6	204 ch	06.2002 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.